

DVB-C

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО
ДЕКОДЕРА DVB-C К ТВ-ПРИЕМНИКУ**

МЕТРОСЕТЬ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДЕКОДЕРА DVB-C К ТВ-ПРИЕМНИКУ.

1. Подключить антенный кабель к разъему «антенна» на задней панели декодера.
2. При помощи соединительного шнура подключаем разъем «проход ВЧ» декодера с антенным входом ТВ приемника.
3. При помощи шнура НЧ соединить разъемы «видео», «аудио L», «аудио R» с соответствующими разъемами ТВ приемника.
4. Для просмотра цифровых каналов (настройки декодера) перевести ТВ приемник в режим «AV» (видео).

РЕЖИМ «СЕТЕВОЙ ПОИСК»

! Перед выполнением настройки через сетевой поиск, рекомендуется удалить все предыдущие настройки.

1. В «menu» на пульте ДУ, выбрать пункт «поиск программ» нажать «ОК», ввести код «0000».
2. Выбрать «поиск в диапазоне» нажать «ОК».
3. В появившемся окне:
 - в поле «Частота» ввести частоту «338.000»;
 - в поле «Режим QAM:» выбрать режим «QAM 128»;
 - в поле «Символьная скорость» ввести значение «6875»;
 - в поле «Поиск сети» или «Nit» выбрать «доступно» или «вкл».
 - в поле «FTA» выбрать «Все» (данный пункт может отсутствовать на некоторых моделях).
4. Нажать «ОК», затем для сохранения нажать еще раз «ОК». На некоторых моделях цифровых приставок функция может не поддерживаться.

РУЧНОЙ РЕЖИМ: НАСТРОЙКИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ DVB-C/MPEG2/MPEG4

1. В «menu» на пульте ДУ, выбрать пункт «поиск программ» нажать «ОК», ввести код «0000».
2. Выбрать «поиск в диапазоне» нажать «ОК».
3. В появившемся окне:
 - в поле «С частоты:» ввести частоту «338.000»;
 - в поле «До частоты:» ввести значение «»;
 - в поле «Режим QAM:» выбрать режим «QAM 128»;
 - в поле «Символьная скорость» ввести значение «6875» нажать «ОК»;
 - выбрать пункт «Поиск» нажать «ОК», для сохранения нажать еще раз «ОК».

4. При поиске каналов в ручном режиме следует использовать частоты 338.000, 346.000, 354.000, 362.000, 378.000, 386.000, 394.000, 402.000, 410.000, 418.000, 426.000, 434.000, 442.000, 450.000, 458.000, 466.000, 698.000, 706.000, 714.000, 722.000, 730.000, 738.000, 746.000, 754.000

Для корректного отображения телегида в настройках телевизора выбрать время GMT +0